

Декларация о соответствии

1. Заявитель (изготовитель):

ООО «Мультиком», являющееся изготовителем,
зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга,
Свидетельство о регистрации № 62075 от 27 января 1998г,
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 143,
многоканальный тел./факс 325-15-40, e-mail: director@multicom.ru.

в лице Генерального директора Гринвальда Дмитрия Борисовича
заявляет, что:

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 соответствует требованиям:
«Общим техническим требованиям к малым УАТС, включаемым в абонентские комплекты опорных АТС», утвержденным Министерством связи Российской Федерации 11.11.96 г., и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание изделия

2.1. Общее описание

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 имеет моноблочную конструкцию базового блока с возможностью наращивания емкости одной платой расширения. Станция серии МР11 выпускается в пластмассовых корпусах.

Общая характеристика малых УАТС «Максиком» модель МР11:

Станция	Коммутационное поле	Макс. число портов	Максимальное число линий:		Корпус
			Абон-ких	Соедин-ных	
МР11	аналоговое	10	9	2	пластмассовый

Конструктивно малая УАТС «Максиком» модель МР11 представляет собой размещенную в пластмассовом корпусе материнскую плату с установленными на ней модулем процессора, абонентскими и городскими комплектами, коммутационным узлом и источником питания. Станция серии МР11 может дополнительно комплектоваться внешними блоками усилителей ГТС, домофонов и блоками гальванической развязки для связи с компьютером.

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 имеет аналоговое коммутационное поле.

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 может комплектоваться внешним станционным кроссом или ответным разъемом.

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 оснащается как абонентскими двухпроводными окончаниями для подключения простых двухпроводных ТА, так и четырехпроводными окончаниями для подключения системных телефонных аппаратов (СТА) с расширенными сервисными функциями, включая индикацию занятости абонентов станции. Возможность работы с тональным набором входит в функции базового блока, не требуя дополнительных плат расширения.

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 обладает широким унифицированным спектром программно управляемых дополнительных видов обслуживания (ДВО).

2.2. Выполняемые функции

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 предназначена для телефонизации как промышленных предприятий, учреждений, гостиниц, так и небольших офисов, коттеджей и квартир, кроме этого возможно использование в качестве пультов оперативной связи.

Основные функции ДВО, выполняемые станцией:

Для городских линий

- Табличная организация распределения входящих вызовов на конкретных абонентов
- Взаимодействие со встречными АТС в импульсном и тональном режимах
- Автоматическое преобразование исходящего номера в импульсный/тональный вид отдельно по каждой СЛ
- Тональный донабор прямого внутреннего номера (DISA)
- Режим ожидания "Музыкальная пауза"
- Ограничение длительности соединения для каждой городской линии
- Взаимодействие с нестандартными АТС типа "Квант"
- Гибкое регулирование запретов/разрешений на исходящую связь с помощью черных и белых записных книжек
- Регистрация/тарификация разговоров
- Равномерная/последовательная загрузка городских линий

Для каждого абонента

- Прямой выход на городскую линию по поднятию трубки
- Ведение двух разговоров параллельно
- Заказ внутреннего соединения
- Заказ внешнего соединения
- Активный автодозвон
- Групповой вызов
- Привязка сервисных функций к группам абонентов
- Передача внешнего соединения
- Переадресация входящих вызовов
- Срочный вызов занятого абонента
- Количество уровней приоритета доступа к сервису - 10
- Подключение с предупреждением к разговору (в соответствии с приоритетом)
- Неограниченное количество конференций с любым количеством участников
- Перехват входящего вызова
- Перехват выполненного заказа соединения
- Режим "Следуй за мной"
- Режим "Не беспокоить"
- Режим "Факс"
- Ограничение исходящей связи
 - по любой комбинации городских линий для конкретного абонента
 - по любой СЛ для всех абонентов
 - по выходу в междугородную сеть
 - по выходу в международную сеть
- Функция "Будильник"
- Тональный/импульсный набор номера
- Программирование параметра "Флэш" для каждого ТА
- Акустическое подтверждение правильности действий абонента
- Индивидуальная "записная книжка" (до 10 номеров)
- Возможность записи в ячейку записной книжки номера узла коммутации телефонного оператора, пин-кода доступа к услугам и служебных символов (* и #)
- Связь с домофоном, управление замком
- Выход на каналы громкого оповещения (ГГС)

Пульт директорской и оперативно-диспетчерской связи

- Прямой вызов запрограммированного абонента при снятии трубки ТА
- Индикация состояния внешних и внутренних линий
- Индикация номера вызывающего абонента
- Индикация текущего времени и даты
- Индикация состояния системы

Общестанционные

- Гибкая нумерация внутренних абонентов (программные номера)
- Группирование абонентов
- Групповое программирование сервисных функций
- "Записные книжки" для сокращенного набора
- Режим день/ночь с автоматическим переключением наведения входящих вызовов по времени

- Автоматическое переключение всех городских линий на фиксированные внутренние при отключении электропитания
- Энергонезависимое хранение запрограммированных установок
- Программирование со стандартного телефонного аппарата
- Назначение любого внутреннего порта для программирования
- Программирование с компьютера
- Подключение до 2-х телефонов с повышенной комфортностью – русифицированный СТА
- Встроенные энергонезависимые часы
- Подключение до 2-х домофонов
- Подключение до 2-х каналов громкого оповещения (ГТС)
- Модификация управляющей программы без вскрытия станции
- Возможность смены встроенной музыкальной заставки (паузы) без вскрытия станции

2.3. Состав и комплектация оборудования

Малая УАТС «Максиком» модель MP11 состоит из базового блока с предустановленным модулем процессора, коммутационным полем, абонентскими и соединительными комплектами и источником питания. Малая УАТС «Максиком» MP11 допускает функциональное расширение установкой одной платы расширения из набора:

- плата расширения RS35 для подключения компьютера
- плата расширения RSP1 для подключения компьютера и 0СЛх0АЛх1СТА
- плата расширения RSP2 для подключения компьютера и 0СЛх0АЛх2СТА

2.4. Версия программного обеспечения

На малой УАТС «Максиком» модель MP11 используется унифицированная версия ПО: МХ25

2.5. Условия применения на сети связи общего пользования РФ

Применяется в качестве малой УАТС с подключением к сети связи общего пользования Российской Федерации по двухпроводным аналоговым абонентским линиям.

2.6. Схема подключения к сети связи общего пользования



2.7. Электрические характеристики

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 оснащается системой аварийного переключения внешних линий на фиксированные абонентские при пропадании питающего напряжения.

Малая УАТС «Максиком» модель МР11 может оснащаться внешним источником бесперебойного питания 220 В.

Электрические характеристики малой УАТС «Максиком» модель МР11:

<i>Основные электрические характеристики абонентского комплекта</i>	
Линейное напряжение	30 ± 3 В
Линейный ток короткого замыкания, не менее, мА	25
Сопротивление шлейфа (вместе с ТА), кОм	до 5
Рекомендованное сопротивление шлейфа (вместе с ТА), кОм	1,2
Рекомендованная емкость шлейфа, не более, мкФ	1
Напряжение и частота вызывного сигнала	60 ± 5В, 50 Гц
<i>Характеристики соединительных линий</i>	
Уровень шума в диапазоне 300 - 3400 Гц, дБ, не более	-65
Ток утечки в линии при напряжении 60 В, не более, мкА	150
Напряжение вызывного сигнала, не менее, эфф В	40
Частота вызывного сигнала, Гц	20 - 50
Линейный ток, мА	15 - 60
<i>Передачные характеристики</i>	
Полное входное сопротивление станции в полосе 300 - 3400 Гц	600 Ом
Переходное затухание, не менее, дБ	66
Вносимое затухание, не более, дБ.	3

2.8. Реализуемые интерфейсы

- Двухпроводный аналоговый абонентский.
- Двухпроводный аналоговый соединительных линий с опорной АТС.
- Четырехпроводный гибридный интерфейс системных телефонов (СТА).

2.9. Условия эксплуатации, способы размещения, типы электропитания

При эксплуатации в рабочем состоянии малая УАТС «Максиком» модель МР11 работоспособна при предельных рабочих температурах от +1 С до +40 С, относительной влажности 80 % при температуре 25 С и атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм.рт.с. до 800 мм.рт.с.).

В нерабочем состоянии, при хранении и транспортировании оборудование выдерживает воздействие температур окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 50 С .

2.10. Требования к электропитанию

Станция	малая УАТС «Максиком» модель МР11
Сетевое напряжение, В, эфф.	220 -10% / +5%
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность ВА:	
- номинальная	10
- максимальная	20
Габариты станции, мм.	
- ширина	245
- высота	175
- глубина	50
Масса станции, не более, кг.	2
Масса комплекта в транспортировочной таре, кг	5

2.11. Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Оборудование малой УАТС «Максиком» модель MP11 не содержит встроенных средств криптографии (шифрования) и приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании:

Протокол испытаний ИЦ «ЛОНИИС» № 4604021.022 403 ПТ

Декларация составлена на: _____ 5 _____ листах

4. Дата принятия декларации

_____ 21.03.2005 _____

число, месяц, год

декларация действительна до

_____ 21.03.2012 _____

число, месяц, год



Генеральный директор ООО «Мультиком»

Д.Б. Гринвальд

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



М.П.

Заместитель руководителя Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д-МУАТС-00210
от 25 марта 2005